






T7; T7 Pro




T14 Plus




T18




T18 Plus




T20 Plus




T35 Plus











T50






T55













T7






T14 Plus






T18






T18 Plus






T20 Plus



T35 Plus




T50



T55

Výšku požadovaného plechu (h) lze vypočítat ze vzorce:




$$h = 9,77 \cdot \sqrt{\frac{p \cdot L^3}{t}}$$



p - zatížení střechy (KN/m²)

L - vzdálenost mezi latěmi (mm)




t - tloušťka trapézového plechu (mm)







1








max 4000 r/min





2




3a






4a





4b




4c




4d




5a




5b



5c









Pokud technický návrh neuvádí vzdálenost mezi latěmi (L), můžete použít vzorec:

$$L = 0,21 \cdot \sqrt{\frac{t \cdot h}{p}}$$


t - Tloušťka trapézového plechu (mm)

h - Výška trapézového plechu (mm)


p - Zatížení střechy (KN/m²)



7a



7b



T8

T14 Plus

T18

T18 Plus



T55

T50




T35 Plus

T20 Plus


8a




8b




9a




9b




10a





10b




10c










5



6



7





BLACHOTRAPEZ spol. s r. o.

Šmolovy 254

580 01 Havlíčkův Brod

T.: +420 569 333 701

strechy@blachotrapez.cz

www.blachotrapez.cz